

OSアップデートによる設定初期化項目

※OSアップデート後、次の設定は引き継がれませんのでご注意ください

No.	機能	内容
1	アラーム・時計	OSアップデート後、アラーム設定は引き継がれません。
2	マナーモード	OSアップデート前の設定にかかわらず、OSアップデート後、マナーモードはOFFとなります。
3	SHカメラ	OSアップデート後、設定が初期化され「おまかせオート」モードとなります。
4	ライブ壁紙	OSアップデート後、次の4つのライブ壁紙が削除されます。 ・草(grass) ・星雲(Galaxy) ・水(fall) ・ネクサス(nexus) そのため、上記4つのライブ壁紙を設定されていた場合、自動的に次の設定になります ・ホーム画面の壁紙 初期設定の静止画壁紙が表示されます ・ウェルカムシートの壁紙 黒表示されます
5	ディスプレイの明るさ調整	OSアップデート前の設定にかかわらず、OSアップデート後、ディスプレイの明るさ自動調整はONとなります。
6	文字フォント	OSアップデート後、OSアップデート前の設定を引き継ぎます。 ただし、1度もフォント切替を実施したことがなく「モリサワ 新ゴM」をご利用の場合は、OSアップデート後、「Roboto Regular」に切り替わります。
7	のぞき見ブロック	OSアップデート後、設定がOFFとなります。

No.	アプリ／機能	内容
8	グリップセンサー (持った時の表示)	OSアップデート後、機能名称がグリップマジックに変更となります。 また、「時計表示」の設定がなくなり、OSアップデート前に「時計表示」を設定していた場合、「持つと画面点灯」の設定となります。
9	NFCでの画面ロック解除設定	OSアップデート後、「NFCでの画面ロック解除設定」は「Smart Lock」で行います。 設定は引き継がれません。
10	ワイヤレス出力 (Miracast)	OSアップデート後、OFFとなります。
11	DTS Sound	OSアップデート後、DTS Soundで設定可能な音質のうち「フォーク (音楽再生で設定可能)」/「バラエティ (テレビで設定可能)」がなくなり、「ユーザ3」の設定が追加されます。 そのため、OSアップデート前に、「フォーク/バラエティ」を設定していた場合、OSアップデート後、「ナチュラル」になります。
12	Action ASSIST ※ナビバー (ホームキー) から上へスワイプした時の動作	OSアップデート前に、特定のアプリを「常時」設定していない場合は、OSアップデート後、「GoogleNOW」が起動するようになります。 (GoogleNOWが「常時」で設定された状態となります。)