

OSアップデートによる変更点

クイック設定のUI変更

- クイック設定への入り方が変わります。
従来：(タブ形式)「通知」から横にスワイプ
更新後：(折り畳み式)上から下に2回引き出し
- 編集方法が変更されます。
従来：「編集」ボタンより編集
更新後：上部の鉛筆マークより編集
- その他のUI変更
 - 設定が端末上部に移動(固定)されます。
 - WiFiとBluetoothは固定配置となります。

Android4.4 (従来)



Android5.0 (更新後)



OSアップデートによる変更点

全消去ボタンのデザイン変更

通知一覧画面、アプリ一覧画面において全消去するボタンが変更されます。

通知一覧画面

Android4.4 (従来)



Android5.0 (更新後)



アプリ一覧画面

Android4.4 (従来)



Android5.0 (更新後)



OSアップデートによる変更点

電話・連絡先アプリのUI変更

電話アプリ

連絡先アプリ

Android4.4 (従来)

Android5.0 (更新後)

Android4.4 (従来)

Android5.0 (更新後)



電話アプリから連絡先アプリの呼び出しアイコンが変更されます。また、キーパッドは画面下のアイコンタップで表示されます。

連絡先アプリの新規連絡先の追加ボタンが画面右下のボタンに変更されます。

OSアップデートによる変更点

OSアップデート後の各種設定値の保持について

No.	内容
1	設定内のセキュリティ設定で、OSアップデート後Bluetoothロック解除、フェイスアンロックの設定内容が削除されます。OSアップデート前に設定していた場合、OSアップデート後にBluetoothロック解除、フェイスアンロックの設定を実施した際に入力頂いた、PINもしくはパターン入力の画面が表示されます。 「設定>セキュリティ>Smart Lock」にて再設定頂くことで再度本機能をご利用頂けます。
2	設定内の画面設定が、OSアップデート後一部初期値に戻ります。 ・画面の明るさ(50%), 明るさの自動調整(ON)
3	設定内のモバイルネットワーク設定が、OSアップデート後一部初期値に戻ります。 ・LTE NET for DATA接続(OFF) ※高度な設定で設定したAPN情報に関してはそのまま保持致します。
4	モバイルデータ通信設定が、OSアップデート前は「モバイルネットワーク設定」と「データ使用」両方に存在していましたが、OSアップデート後は「データ使用」のみに存在しています。
5	設定内の壁紙設定で、OSアップデート後一部のライブ壁紙が削除されます。 下記ライブ壁紙に設定していた場合、OSアップデート後黒画の壁紙となります。 ・ネクサス、マジックスモーク、水
6	設定内の音設定/オーディオ設定項目が初期値に戻ります。 ・Clear Audio+, サウンドエフェクト、ダイナミックノーマライザー、ヘッドホン
7	アラームの「マナーモード中の鳴動」設定が削除されます。OSアップデート後は常に鳴動します。 ※各アラーム設定内で「アラーム音量」を0にすることで鳴動しない設定も可能です。
8	設定内、[アプリ] の [通知の表示] 設定が保持されません。
9	音量アイコンがOSアップデート後非表示となります。
10	電源キー長押しで表示される電源オプションの音量設定値がOSアップデート後、保持されません。

OSアップデートによる変更点

OSアップデート後のその他変更点について

No.	内容
1	SensMeスライドショー機能が非対応となります。
2	TV Launcher機能が非対応になります。MHLなどによるTV接続時はホーム画面が表示されます。
3	電源キー長押しで表示される電源オプションにて、音量設定が選択不可となります。
4	OSアップデート後、ロック画面へのウィジェット配置ができません。 OSアップデート前に配置していたロック画面のウィジェットは削除されます。
5	OSアップデート後、以下のアプリケーションが追加されます。 ・音声レコーダー、・スポットリスト