



OSアップデートによる変更点

・アラームの主な変更点

Android 4.4 (従来)



Android 5.0 (変更後)



■変更内容

- ①アラーム/世界時計/ストップウォッチ/タイマーの切替タブの位置変更、切替タブの順番変更
- ②アクションバー廃止(メニューボタンは③の位置へ変更)
- ③メニューボタンの位置変更

OSアップデートによる変更点

・アラームの主な変更点（アラームのUIについて）






Android 5.0（変更後）


メニューボタンを選択



OSアップデートによる変更点

・アラームの主な変更点

NO	内容	Android 4.4 (従来)	Android 5.0 (変更後)
1	マナー優先設定	どのマナー設定でも、「鳴らす」/「鳴らさない」の設定が可能です。 ・操作方法 「設定」→「マナーモード時設定」	通常マナー時のみ「鳴らす」/「鳴らさない」の設定が可能です。 ※サイレントマナー時にはアラームは鳴りません。 ・操作方法 「メニュー」ボタン→「設定」 →「通常マナー中の鳴動」
2	繰り返し設定	特定の曜日/平日/休日のいずれかでの繰り返しが可能です。 ・操作方法 設定したいアラームを選択→「繰り返し」 →「1回のみ」/「曜日」「平日」/「休日」	特定の曜日でのみ繰り返しが可能です。 ・操作方法 設定したいアラームの右下の下矢印を選択 →「繰り返し設定」にチェックを入れる →繰り返したい曜日を選択
3	鳴動時間	アラームごとに個別の設定が可能です。 設定可能時間は5~300秒 ・設定方法 設定したいアラームを選択 →「スヌーズ/詳細設定」→「鳴動時間」	全アラーム共通での設定となります。 (個別での設定はできません) 設定可能時間は、5/10/15/20/25/30分 ・操作方法 「メニュー」ボタン→「設定」→「消音までの時間」
4	スヌーズのON/OFF	アラームごとに個別の設定が可能です。 ・操作方法 設定したいアラームを選択→「スヌーズ設定」	事前にスヌーズON/OFFを設定することはできません。 アラームが鳴動した時に、スヌーズするかを操作します。 ・操作方法 アラーム鳴動中画面(右図)で  を  ヘスワイプすると「スヌーズ」  ヘスワイプすると「停止」



OSアップデートによる変更点


・アラームの主な変更点

NO	内容	Android 4.4 (従来)	Android 5.0 (変更後)
5	スヌーズの回数	アラームごとに個別設定が可能です。 設定可能回数は、1~6回 ・操作方法 設定したいアラームを選択 →「スヌーズ/詳細設定」→「スヌーズ回数」	事前にスヌーズ回数を設定することはできません。
6	グリップマジックの「もつと音量ダウン」	「端末設定」→「グリップセンサー」→「着信時音量ダウン」にて、アラーム鳴動中も、アラーム音量最小+バイブ、が可能です。	非対応となります。


OSアップデートによる変更点

・通話の主な変更点

Android 4.4 (従来)




着信中画面



通話中のダイヤルキー画面

Android 5.0 (変更後)



着信中画面




通話中のダイヤルキー画面

着信中・通話中のメニューアイコンの位置が変更となります。(赤枠の位置)

OSアップデートによる変更点

・通話の主な変更点

Android 4.4 (従来)



電話帳の参照(赤枠)




メニューの内容
(赤枠選択時)

Android 5.0 (変更後)



メニュー位置の変更



メニューの中に
電話帳参照の選択ボタン

電話帳のボタンの位置に、メニューボタンが配置され、メニューの中に、電話帳参照の選択ボタンが配置されます。